

카메라 기능

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
카메라 켜기	카메라 전원이 꺼진 상태에서	▶ 길게 5초 누름	흰색 LED 점등	'카메라 시작'
카메라 끄기	카메라 전원이 켜진 상태에서	▶ 길게 5초 누름		'카메라 종료'
녹화 시작	카메라 전원이 켜진 상태에서	▶ 짧게 한 번 누름	흰색 LED 깜박임	'녹화 시작'
녹화 종료	녹화 중	▶ 짧게 한 번 누름	흰색 LED 점등	'녹화 종료'
사진 촬영	카메라 전원이 켜진 상태에서	X1 ▶ 짧게 한 번 누름	흰색 LED 깜박임	'셔터음'
와이파이 켜기	카메라 전원이 켜진 상태에서	▶ 짧게 한 번 누름	주황색 LED 깜박임	'와이파이 시작'
와이파이 끄기	와이파이가 켜진 상태에서	▶ 짧게 한 번 누름	흰색 LED 점등	'와이파이 종료'
와이파이 초기화	카메라 전원이 켜진 상태에서	X1 ▶ 길게 10초 누름		
비디오 마이크 전환	녹화 중	X1 ▶ 짧게 한 번 누름		'내부 마이크 모드' / '외부 마이크 모드'
카메라 초기화	카메라 전원이 꺼진 상태에서	▶ 길게 15초 누름		

와이파이 정보

WIFI : 4FACT_X1_XXXX / 비밀번호 : 12345678

140mm

3. 설치 방법

부착형 설치 방법



* 어댑터는 도크 스테이션에 부착되어 있습니다. 1. 기기 본체를 도크 스테이션에 장착합니다.



2. 도크 스테이션 후면에 양면 접착패드를 부착합니다. 3. 양면 접착패드의 반대편을 헬멧 부분에 부착합니다.

클립형 설치 방법



* 어댑터는 도크 스테이션에 부착되어 있습니다. 1. 기기 본체를 도크 스테이션에 장착합니다.



2. 어댑터 후면에 접착 고무패드를 부착하고 메탈 클립의 짧은쪽을 어댑터 하단부에 밀어서 장착합니다. *좌우 각도 조절이 필요한 경우 각도 조절 패드를 통해 조절이 가능합니다. 3. 메탈클립의 긴쪽을 헬멧 벨 좌측 하단부에 밀어서 장착합니다.



사용자 메뉴얼



1. 제품 설명



2. 조작방법

충전 방법

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
충전	/	USB	충전 시: 흰색 LED 점등 / 완충 시: LED 꺼짐	/

배터리

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
전량확인	전원이 켜진 상태에서	PTT ▶ 약 5초 동안 길게 누르십시오.		전량이 스피커를 통해 안내됩니다.

음악 기능

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
재생	휴대폰과 연결된 상태에서	▶ 짧게 한번 누름	주황색 LED 깜박임	/
정지	음악 재생 중	▶ 짧게 한번 누름		/
다음곡	음악 재생 중	▶ 시계 방향으로 3초 동안 돌림		/
이전곡	음악 재생 중	▶ 시계 반대 방향으로 3초 동안 돌림		/
음악볼륨 올리기	음악 재생 중	▶ 시계 방향으로 한번 돌림		/
음악볼륨 내리기	음악 재생 중	▶ 시계 반대 방향으로 한번 돌림		/
EQ 사운드 선택	음악 재생 중	M ▶ 짧게 한번 누름		Pure Voice / DJ Music / Popular Music

전화 기능

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
휴대폰과 페어링	전원이 켜진 상태에서	▶ 길게 5~7초 누름	흰색/주황색 LED 깜박임	'페어링'
전화 받기	전화 수신 중	▶ 짧게 한번 누름	주황색 LED 깜박임	/
전화 끊기	전화 통화 중	▶ 짧게 한번 누름		/
전화 거절	전화 수신 중	▶ 길게 2초 누름		/
재다이얼	휴대폰과 연결된 상태에서	▶ 짧게 두번 누름	주황색 LED 빠르게 깜박임	/
통화 볼륨 올리기	전화 통화 중	▶ 시계 방향으로 한번 돌림		/
통화 볼륨 내리기	전화 통화 중	▶ 시계 반대 방향으로 한번 돌림		/
음성 호출	휴대폰과 연결된 상태에서	PTT ▶ 짧게 한번 누름		/
전화 수동 / 자동 수신	휴대폰과 연결된 상태에서	M ▶ 길게 5초 누름		/

MicroSD카드

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
SD카드 오류	MicroSD카드를 삽입하지 않은 상태			'SD카드를 삽입해 주세요'
SD카드 오류	MicroSD카드에 문제가 있는 상태			'카드에 오류가 있습니다'

APP Download

아래의 QR 코드를 스캔하여 4FACT CAM 앱을 스마트 폰에 다운로드 하십시오.



APP STORE



GOOGLE PLAY

블루투스 전원

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
켜기	전원이 꺼진 상태에서	▶ 길게 3초 누름	주황색 LED 점등	'포팩트 시작'
끄기	전원이 켜진 상태에서	▶ 길게 3초 누름	흰색 LED 점등	'포팩트 종료'

블루투스 초기화

기능	상태	버튼	LED점등	음성안내
페어링 내역 삭제	휴대폰과 연결된 상태에서	▶ 길게 5초 누름	흰색 LED 깜박임	/