



사용자 메뉴얼



목 차

1. 제품 설명	6. 안내 언어
1-1. 구성품	6-1. 언어 변경
1-2. 버튼 구성	
1-3. 나사형 클램프 설치 방법	7. 전화 기능
1-4. 부착형 클램프 설치 방법	7-1. 전화 받기/끊기
1-5. 장착 분리 방법	7-2. 전화 거절
	7-3. 재다이얼
	7-4. 전화 자동/수동 수신
	7-5. 음성 호출
	7-6. 통화 볼륨 증가/감소
2. 전원 켜기/끄기	
2-1. 전원 켜기	
2-2. 전원 끄기	
3. 배터리	8. 음악 기능
3-1. 충전	8-1. 재생
	8-2. 정지
	8-3. 다음 곡 재생
4. 블루투스 페어링	8-4. 이전 곡 재생
4-1. 페어링	8-5. 음악 볼륨 증가/감소
5. 초기화	9. 기술규격
5-1. 공장 초기화	

1. 제품 설명

1-1. 구성품



1-2. 버튼 구성



① 기능	⑤ 전원
② 이전 곡 재생	⑥ LED 표시등
③ 다음 곡 재생	⑦ 음량 증가
④ 스피커 / 충전 단자	⑧ 음량 감소

1-3. 나사형 클램프 설치 방법



- 1) 헬멧 왼쪽 측면에 나사형 클램프를 끼우고 나사를 조절하여 고정해 주세요.
- 2) C1을 클램프에 위에서 아래로 장착해 주세요.

1-4. 부착형 클램프 설치 방법



- 1) 부착형 클램프 후면의 스티커를 사용하여 헬멧 왼쪽 측면에 부착해 주세요.
- 2) C1을 클램프에 위에서 아래로 장착해 주세요.

1-5. 장착 분리 방법

- 1) 클램프의 뒷부분을 누르며 C1 을 위로 분리해 주세요.

2. 전원 켜기/끄기

2-1. 전원 켜기

- 전원이 꺼진 상태에서 5번(전원) 버튼을 3초간 눌러 전원을 켤 수 있습니다.
- ※ '포팩트 시작'과 함께 잔여 배터리 알림이 송출됩니다.

2-2. 전원 끄기

- 전원이 켜진 상태에서 5번(전원) 버튼을 3초간 눌러 전원을 끌 수 있습니다.
- ※ '포팩트 종료'와 함께 전원이 꺼집니다.

3. 배터리

3-1. 충전

- 4번(스피커/충전 단자)에 동봉된 TYPE-C 케이블을 연결합니다.
- 충전 시 LED 표시등에 빨간 LED가 점등합니다.
- 충전 완료 시 LED 표시등에 파란 LED가 10초간 점멸 후 꺼집니다.
- ※ 5V1A 저속 충전을 권장 드립니다. (9V, 12V 등의 혼합 전원을 사용하실 경우 고속 충전이 진행될 수 있으므로 5V 단독으로 사용되는 충전기 사용을 권장 드립니다.)
- ※ 고속 충전 시 고장의 원인이 될 수 있으며, 무상 보증에서 제외될 수 있습니다.

4. 블루투스 페어링

4-1. 페어링

- 전원이 꺼진 상태에서 5번(전원) 버튼을 7초간 눌러 전원이 켜진 후 페어링 모드로 진입할 수 있습니다.
- 전원이 켜진 상태에서 1번(기능) 버튼을 5초간 눌러 페어링 모드로 진입할 수 있습니다.

5. 초기화

5-1. 공장 초기화

- 페어링 모드에서 5번(전원) 버튼과 1번(기능) 버튼을 동시에 3초간 누르면 LED 표시등에 빨간 LED와 파란 LED가 빠르게 2회 점멸 후 초기화와 동시에 전원이 종료됩니다.
- ※ 초기화를 진행하면 페어링 내역도 함께 초기화됩니다.

6. 안내 언어

6-1. 언어 변경

- 페어링 모드에서 2번(이전 곡 재생) 버튼과 3번(다음 곡 재생) 버튼을 동시에 두 번 누르면 신호음과 함께 언어가 변경됩니다.
- ※ 한국어와 영어를 지원합니다.

7. 전화 기능

7-1. 전화 받기/끊기

- 전화 수신 중 1번(기능) 버튼을 짧게 눌러 전화를 받을 수 있습니다.
- 전화 통화 중 1번(기능) 버튼을 짧게 눌러 전화를 끊을 수 있습니다.

7-2. 전화 거절

- 전화 수신 중 1번(기능) 버튼을 길게 눌러 전화를 거절 할 수 있습니다.

7-3. 재 다이얼

- 휴대폰과 연결된 상태에서 1번(기능) 버튼을 짧게 두 번 눌러 마지막으로 연락한 번호로 전화 걸 수 있습니다.

7-4. 전화 자동/수동 수신

- 페어링 모드에서 5번(전원) 버튼을 두 번 누르면 신호음이 송출되며, 전화를 자동 또는 수동 모드로 변경할 수 있습니다.

7-5. 음성 호출

- 휴대폰과 연결된 상태에서 1번(기능) 버튼을 길게 3초간 눌러 음성 호출을 할 수 있습니다.
- ※ 휴대폰의 음성비서 기능이 켜져 있어야 작동됩니다. (시리, 빅스비)

7-6. 통화 볼륨 증가/감소

- 전화 통화 중 7번(음량 증가) 버튼을 눌러 음량을 증가할 수 있습니다.
- 전화 통화 중 8번(음량 감소) 버튼을 눌러 음량을 감소할 수 있습니다.
- ※ 최고 또는 최저 음량 도달 시 신호음이 나타납니다.

8. 음악 기능

8-1. 재생

- 휴대폰과 연결된 상태에서 1번(기능) 버튼을 짧게 한번 눌러 마지막으로 재생한 음악을 재생할 수 있습니다.

8-2. 정지

- 음악 재생 중 1번(기능) 버튼을 짧게 한번 눌러 음악을 정지할 수 있습니다.

8-3. 다음 곡 재생

- 음악 재생 중 3번(다음 곡 재생) 버튼을 길게 한번 눌러 다음 곡을 재생할 수 있습니다.

8-4 이전 곡 재생

- 음악 재생 중 2번(이전 곡 재생) 버튼을 길게 한번 눌러 이전 곡을 재생할 수 있습니다.

8-5. 음악 볼륨 증가/감소

- 음악 재생 중 7번(음량 증가) 버튼을 눌러 음량을 증가할 수 있습니다.
- 음악 재생 중 8번(음량 감소) 버튼을 눌러 음량을 감소할 수 있습니다.
- ※ 최고 또는 최저 음량 도달 시 신호음이 나타납니다.

9. 기술 규격

블루투스 버전	5.1 + EDR	배터리 종류	충전식 리튬 폴리머 배터리
주파수	2.4 GHz	배터리 재질	리튬 이온 폴리머
무게	40 g	배터리 모델	102050
사이즈	81 x 44.6 x 22 mm	배터리 용량	1,000mAh
완충 시 대기 시간	29일	전압	3.7 V
통화 가능 시간	약 50시간		
충전 시간	약 2.5 ~ 3시간		



판매원	(주)포팩트
주소	서울시 강서구 양천로 400-12 309호
A/S문의	02)6951-4404

본 제품의 보증 기간은 1년입니다. 보증은 제품 구입일로부터 적용되며 구매영수증 및 구매내역서를 기준으로 증빙 됩니다.

