

Front

90mm

90mm



내비게이션 바

화면의 빈 공간을 클릭하면 내비게이션 바가 나타나며, 5초 동안 입력이 없을 경우 사라집니다.



내비게이션 바 이미지

- 내비게이션 바 위치 이동
- 뒤로 가기
- 홈 버튼 + 길게 누를 경우 실행 중인 앱 표시

05

기술 규격

CPU	Qualcomm Snapdragon QCM2290 4core X Cortex-A53	모델명	WACA
와이파이	2.4 GHz + 5 GHz	운영체제(OS)	Android 11.0
무게	95 g	블루투스	Dual BT5.0 + BLE4.2
사이즈	83 x 83 x 18 mm	RAM	2 GB
정격입력	5 V 1 A	ROM	16 GB

판매원 (주)포팩트
 주소 서울시강서구양천로400-12309호
 A/S문의 02)6951-4404
 홈페이지 www.4fact.co.kr

본 제품의 보증 기간은 1년입니다. 보증은 제품 구입일로부터 적용되며 구매영수증 및 구매내역서를 기준으로 증빙 됩니다.

06



사용자 메뉴얼



제품 설명

포팩트 와카 제품은 유선 안드로이드 오토 & 카플레이 기능을 무선으로 사용할 수 있게 만들어주는 기기이며 별도의 안드로이드 시스템을 통해 태블릿 기능 또한 즐길 수 있습니다.

주요 기능

- WIFI 기능 : 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5GHz
- 태블릿 모드 : 구글 플레이스토어를 통해 다양한 앱 사용 가능
- 무선 안드로이드 오토 : Ailink 앱을 통해 무선으로 사용 가능
- 무선 카플레이 : Ailink 앱을 통해 무선으로 사용 가능
- 음성 명령 : Siri & Google Voice 통해 실행 가능
- 내비게이션 : Ailink 앱을 통해 사용 가능
- 블루투스 : 듀얼 블루투스, BT 5.0 & BLE 4.2
- 최대 128GB 메모리카드 사용 가능

01

사용 방법



1. 차량과 와카 기기를 동봉된 USB로 연결
2. 와카 제품과 휴대기기의 블루투스 연결 진행 (최초 1회만 연결이 필요하며, 이후에는 자동 연결)

- 태블릿 모드 사용 시에는 휴대기기의 핫스팟 기능을 통해 와카 제품과 연결해 주셔야 인터넷 사용이 가능합니다.
- 무선 안드로이드 오토 & 카플레이(Ailink 앱 실행 시) 기능을 사용하기 위해선 휴대기기가 차량의 블루투스 기능과도 연결되어 있어야 합니다. (휴대기기의 핫스팟으로 태블릿 모드 사용 중 Ailink 앱 실행 시 핫스팟 연결이 종료될 수 있습니다)

02

무선 안드로이드 오토 & 카플레이 기능

무선 카플레이

아이폰과 연결 후 Ailink 앱 구동 시 카플레이 실행



무선 안드로이드 오토

안드로이드 휴대폰과 연결 후 Ailink 앱 구동 시 안드로이드 오토 실행



연결 방법

1. 와카 제품과 휴대폰을 블루투스로 연결
2. Ailink 앱 실행 (휴대기기의 WIFI 기능이 켜져있어야 연결이 진행됩니다)

03

인터넷 연결 방법 (태블릿 모드)

· 태블릿 모드 사용 시에는 휴대기기의 핫스팟 기능을 통해 와카 제품과 연결해 주셔야 인터넷 사용이 가능합니다.

핫스팟 연결 방법

1. 휴대기기의 핫스팟 기능 켜기
2. 와카 기기의 와이파이 목록에서 핫스팟 선택 후 연결

제품 설명



C타입 단자

메모리카드 슬롯 (TF 카드)

1. C타입 단자
동봉된 USB 케이블로 차량과 연결
2. 메모리카드 슬롯
최대 128GB 지원

04

Back